

Wie bekommt man saubere Aussparungen für z.B. Entleerungen, Zusatzanschlüsse usw. in eine EKATHERM-FL Weichschaumkappe?

BEISPIEL

Ventil mit seitlichem Entleerungsanschluss



BENÖTIGTES WERKZEUG

- EKAFIX Lochpfeife, oder
- angespitztes Wasserrohr
- evtl. Meterstab (Zollstock)



VORGEHENSWEISE

1. Kappe an das Ventil anlegen und an der Entleerung etwas fester andrücken, damit die zu bearbeitende Stelle sichtbar eingedrückt wird



2. Lochpfeife an der eingedrückten Stelle anlegen und Loch ausstanzen.



Mit der Lochpfeife oder mit angespitztem Rohrstück lassen sich (bei Bedarf) auch die Löcher für die Rohraustritte sowie den Spindelhalbs vergrößern.



ERGEBNIS

Fertig montierte EKATHERM-FL Weichschaumkappe

